



etto[®]

USERMANUAL BIKE HELMETS

NO 2-3

SE 4-5

DK 6-7

FI 8-9

GB 10-11

FR 12-13

IT 14-15

DE 16-17

NL 18-19

ES 20-21



Læs brugsanvisningen nøje, før du begynder at bruge din Etto cykelhjeml.

Tak fordi du valgte Etto cykelhjeml.

Sikkerhed

Der er ofte fart over feltet, når børn og voksne cykler eller udfører andre aktiviteter, som hjelmen er beregnet til, og der er også ofte involveret. Så er det vigtigt at beskytte hovedet med en god og sikker hjeml. Dertil kommer, at udstyret til tider behandles hårdt. Derfor er Etto cykelhjemle lavet til at tåle hårde slag og samtidig beskytte brugerne så optimalt som muligt.

DK

ADVARSEL: Cykelhjemle vil aldrig kunne give 100 % beskyttelse - vær forsigtig, når du cykler, skater eller står på rulleskøjter.

ADVARSEL: Hjemlens materialer vil reagere på kontakt med rengøringsmidler, maling og andre kemiske tilsætningsstoffer. Skaden vil ikke nødvendigvis være synlig. Hjemlen skal kasseres, hvis den udsættes for sådan kontakt, og en ny skal købes.

Anvendelsesområde

Hjeml til cykling, skating og rulleskøjteløb. Godkendt ifølge europæisk standard CE EN 1078+A1:02/2013 & UE 2016/425.

Vigtigt:

- Hvis cykelhjemlen udsættes for kraftige slag, f.eks. ved et fald eller en ulykke, skal den skrottes, og en ny hjeml anskaffes, selvom hjemlen ikke har synlige skader.
- Etto cykelhjemle godkendt ifølge EN 1078+A1:02/2013 & UE 2016/425 må ikke bruges under leg, klatring eller andre aktiviteter, der indebærer fare for hængning.
- Hjemlens dele må ikke demonteres, og der må ikke monteres andet udstyr, da dette kan påvirke hjemlens egenskaber.
- Pas på dig selv og andre, når du cykler, skater eller står på rulleskøjter.

Vælg den rette størrelse

Hjemlen yder kun tilstrækkelig beskyttelse, hvis den passer godt på brugerens hoved.

1. Hjemlens størrelse er anført i cm, beregnet ud fra hovedets omkreds. De allerfleste ETTO cykelhjemle fås i flere størrelser og med justeringssystemet ETTO Powerstrap.
2. Størrelsen passer, når hjemlen sidder tæt og stabilt på hovedet uden

at klemme. Der må ikke være luft mellem hovedet og hjelmens polstring. ETTO Powerstrap bruges til at tilpasse hjelmen optimalt.

3. Hjelmen skal sidde vandret på hovedet for at yde optimal beskyttelse (se billedet).



4. Justér stropperne, så de danner et Y med stroppedele, så tæt ind til øret som muligt. Sæt stropperne godt fast under hagen (se billedet).



5. Hageremmen justeres ved at løsne eller stramme den ved hjælp af spændet. Stropperne skal sidde tæt på huden overalt, dog uden at stramme ubehageligt.

6. Hageremmen skal altid bruges for at sikre optimal beskyttelse og korrekt brug af hjelmen.

Etto Powerstrap®

De fleste ETTO cykelhelme har justeringsmekanismen ETTO Powerstrap. Drej justeringshjulet med uret for at stramme hjelmen omkring hovedet, og drej justeringshjulet mod uret for at løsne den. Hjelmen skal sidde tæt, uden at du føler noget ubehageligt tryk.



Vedligeholdelse

ETTO cykelhelmen må kun rengøres med en fugtig klud og mild sæbe. Den aftagelige indvendige polstring kan skylles i varmt vand eller maskinvaskes ved 40° C.

Opbevar hjelmen tørt og uden for direkte sollys under opbevaring. Transportér hjelmen på en sikker måde, så den ikke bliver udsat for slag og skader. Se hjelmen efter for skader før brug.

Vi anbefaler at hjelmen udskiftes 5 år efter første brug. Hvis hjelmen er involveret i en ulykke, skal den straks udskiftes.

Denne helm er designet til at beskytte mod støt ved kollision mellem hoved og obstruktion under cykling eller rulleskøjteløb. Det er godkendt i henhold til EN1078: 2012 + A1: 2012 og overholder EHSR i forordning (EU) 2016/425.



Certified by:

ALIENOR CERTIFICATION n°2754,
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein
FR-86100 Chatellerault
FRANCE

SGS Fimko Oy,
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3),
00211 Helsinki,
Finland
Notified Body No. 0598



EU Declaration of Conformity:
www.etto.eu/ec-declarations-of-conformity/

EN1078+A1:02/2013
EU 2016/425

etto[®]

Hamax AS
Vålerveien 159,
1599 Moss
Norway

Made in China

