



**etto**<sup>®</sup>

# USERMANUAL BIKE HELMETS

NO 2-3

SE 4-5

DK 6-7

FI 8-9

GB 10-11

FR 12-13

IT 14-15

DE 16-17

NL 18-19

ES 20-21



Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de usar su casco de bicicleta Etto.

## **Le agradecemos su elección del casco de bicicleta Etto.**

### **Seguridad**

Cuando los niños y los adultos van en bicicleta o llevan a cabo las actividades de verano para las que está destinado el casco, esto implica tanto velocidad como caídas. Por ello, es importante proteger la cabeza mediante un casco bueno y seguro. Además, con frecuencia el equipo es tratado duramente. Esta es la razón por la cual los cascos de bicicleta Etto se han concebido para resistir fuertes impactos para proteger al máximo a los usuarios.

**ADVERTENCIA:** Un casco de ciclismo nunca podrá garantizar una protección del 100 % - tenga cuidado al practicar ciclismo, skateboard y patinaje sobre ruedas.

**ADVERTENCIA:** Los materiales del casco reaccionan al entrar en contacto con detergentes, pinturas y otros aditivos químicos. El daño no siempre será visible. Hay que desechar el casco y comprar uno nuevo en caso de exponerse a tal contacto.

### **Aplicaciones**

Casco para usar en bicicleta, patines de ruedas y skateboard. Homologado según la normativa europea CE EN 1078+A1:02/2013 & UE 2016/425.

Importante:

- En caso de exponerse a fuertes impactos, por ejemplo, como consecuencia de una caída o un accidente, el casco de bicicleta debe desecharse y sustituirse por otro nuevo aun siendo invisible el daño hecho.
- Los cascos de bicicleta Etto que cumplen con la norma EN 1078+A1:02/2013 & UE 2016/425, no deben utilizarse para jugar, trepar ni para otras actividades con riesgo de ahogamiento.
- Se prohíbe desmontar piezas del casco o montar otro equipo en él ya que podrían modificarse las propiedades del casco.
- Tenga cuidado personal y con otras personas cuando va en bicicleta o sobre patines de ruedas o skateboard.

### **Seleccione el correcto tamaño**

El casco solamente rinde protección suficiente si el tamaño es el correcto.

20



5

1. El tamaño del casco está descrito en centímetros a partir de la circunferencia de la cabeza. La mayoría de los cascos de ciclismo ETTO se suministran en diferentes tamaños y provistos con el sistema de ajuste ETTO Powerstrap.
2. El tamaño es correcto si el casco encaja firmemente en la cabeza. Procure que no quede ningún hueco entre la cabeza y el acolchado del casco. ETTO Powerstrap se utiliza para acomodar al máximo el casco.
3. El casco debe situarse en posición horizontal para obtener la mayor protección (véase la foto).



4. Ajuste las correas para que formen una Y acomodando las piezas de la correa lo más cerca de la oreja posible y fijándolas bien debajo del mentón (véase la foto).
5. La correa del mentón se ajusta soltando o apretando la hebilla. Las correas deben entrar en contacto con la piel sin apretar demasiado.
6. Para mayor protección y uso correcto del casco, hay que fijar siempre la correa del mentón.

Etto Powerstrap®

La mayoría de los cascos de bicicleta ETTO están provistos de un mecanismo de ajuste ETTO Powerstrap. Gire la rueda de ajuste en el sentido horario para apretar el casco alrededor de la cabeza y gírela en sentido antihorario para soltar el casco de la cabeza. El casco debe estar firme sin que se sienta una presión incómoda.



### Mantenimiento

El casco de bicicleta ETTO debe limpiarse exclusivamente con un paño húmedo y un detergente suave. La almohadilla interior desmontable se lava en agua caliente o en lavadora a 40° C.

A conservar en un lugar seco y fuera del alcance de la luz solar directa. Transporte el casco de una manera segura sin exponerlo a golpes y daños. Antes de su uso, compruebe que el casco se encuentra en estado perfecto. Recomendamos que el casco sea reemplazado 5 años después del primer uso. Si el casco está involucrado en un accidente, debe ser reemplazado inmediatamente.

Este casco está diseñado para proteger contra el impacto causado por la colisión de la cabeza con un obstáculo mientras pedalea o patina sobre ruedas, ha pasado la norma EN1078: 2012 + A1: 2012 para demostrar la conformidad con la EHSR del Reglamento (UE) 2016/425.



Certified by:

ALIENOR CERTIFICATION n°2754,  
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein  
FR-86100 Chatellerault  
FRANCE

SGS Fimko Oy,  
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3),  
00211 Helsinki,  
Finland  
Notified Body No. 0598



EU Declaration of Conformity:  
[www.etto.eu/ec-declarations-of-conformity/](http://www.etto.eu/ec-declarations-of-conformity/)

EN1078+A1:02/2013  
EU 2016/425

**etto**<sup>®</sup>

Hamax AS  
Vålerveien 159,  
1599 Moss  
Norway

Made in China

