



etto[®]

USERMANUAL BIKE HELMETS

NO 2-3

SE 4-5

DK 6-7

FI 8-9

GB 10-11

FR 12-13

IT 14-15

DE 16-17

NL 18-19

ES 20-21



Lees de gebruiksaanwijzing goed door voordat u de Etto fietshelm gebruikt.

Bedankt dat u voor een Etto fietshelm hebt gekozen.

Veiligheid

Als kinderen en volwassenen fietsen of bezig zijn met andere zomerse activiteiten waar de helm voor bedoeld is, gaat het vaak snel en vallen ze regelmatig. Juist dan is het belangrijk om het hoofd te beschermen met een goede en veilige helm. Daar komt nog bij dat er soms ruig met het materiaal wordt omgesprongen. Etto fietshelmen zijn daarom voorbereid om de gebruikers een optimale bescherming te bieden, ook als de helmen het zwaar te verduren krijgen.

WAARSCHUWING: Fietshelmen kunnen nooit 100% bescherming garanderen. Wees voorzichtig bij het fietsen, skateboarden en rolschaatsen.

WAARSCHUWING: De materialen van de helm zullen reageren wanneer zij in contact komen met reinigingsmiddelen, verf en andere chemische additieven. Die schade hoeft niet altijd zichtbaar te zijn. Als de helm is blootgesteld aan een dergelijk contact, moet deze worden weggegooid en moet er een nieuwe worden gekocht.

Toepassingsgebied

Helm voor fietsen, skateboarden en rolschaatsen. Goedgekeurd conform de Europese standaard CE EN 1078+A1:02/2013 & UE 2016/425.

Belangrijk:

- Als de fietshelm wordt blootgesteld aan krachtige stoten, bijvoorbeeld door een val of een ongeluk, moet deze worden weggegooid en moet een nieuwe helm worden aangeschaft, ook als er geen zichtbare schade is.
- Etto fietshelmen zijn goedgekeurd conform EN 1078+A1:02/2013 & UE 2016/425 en mogen niet worden gebruikt bij spelen, klimmen of andere activiteiten waar gevaar bestaat voor ophanging.
- Er mogen geen onderdelen van de helm worden gedemonteerd of andere materialen op de helm worden gemonteerd, omdat hierdoor de eigenschappen van de helm kunnen veranderen.
- Let goed op uzelf en anderen als u aan het fietsen, skateboarden of rolschaatsen bent.

Kies de juiste grootte

De helm biedt alleen voldoende bescherming als deze goed op het hoofd van de gebruiker past.

1. De grootte van de helm is aangegeven in cm, berekend op basis van de

NL



omtrek van het hoofd. De meeste ETTO fietshelmen zijn verkrijgbaar in meerdere groottes en met het ETTO Powerstrap afstelsysteem.

2. De grootte is correct als de helm stevig op het hoofd zit zonder te knellen. Let erop dat er geen ruimte zit tussen het hoofd en de vulling van de helm. De ETTO Powerstrap kunt u gebruiken voor een optimale aanpassing van de helm.

3. De helm moet horizontaal op het hoofd zitten voor een optimale bescherming (zie afbeelding).



4. Stel de banden zo af dat ze een Y vormen met de splitsing zo hoog mogelijk onder het oor. Zorg ook voor een goede bevestiging onder de kin (zie afbeelding).

5. De kinriem kan worden afgesteld door deze losser of strakker te maken met de spanner. Zorg ervoor dat de banden overal goed tegen de huid zitten, maar niet zo strak dat het onaangenaam is.

6. Voor een optimale bescherming en een correct gebruik van de helm moet altijd de kinriem worden vastgemaakt.

Etto Powerstrap®

De meeste ETTO fietshelmen zijn voorzien van het ETTO Powerstrap afstelmechanisme. Draai de afstelknop rechtsom om de helm strakker om het hoofd te trekken en draai de afstelknop linksom om de helm los te maken van het hoofd. De helm moet stevig zitten, maar zonder dat er ergens een onaangename druk voelbaar is.



Onderhoud

Maak de ETTO fietshelm alleen schoon met een vochtige doek en milde zeep. De uitneembare binnenvulling kan worden gespoeld in warm water of in de wasmachine worden gewassen op 40° C.

Bewaar de helm op een droge plaats zonder direct zonlicht. Transporteer de helm op een veilige manier zonder gevaar voor stoten en beschadigen. Controleer de helm vóór gebruik op beschadigen.

We raden aan om de helm 5 jaar na het eerste gebruik te vervangen. Als de helm bij een ongeval betrokken is, moet deze onmiddellijk worden vervangen.

Deze helm is ontworpen om te beschermen tegen stoten veroorzaakt door een botsing van het hoofd met een obstakel tijdens het fietsen of rolschaatsen en voldoet aan EN1078: 2012 + A1: 2012 om te voldoen aan de EHSR van Verordening (EU) 2016/425.

NL



Certified by:

ALIENOR CERTIFICATION n°2754,
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein
FR-86100 Chatellerault
FRANCE

SGS Fimko Oy,
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3),
00211 Helsinki,
Finland
Notified Body No. 0598



EU Declaration of Conformity:
www.etto.eu/ec-declarations-of-conformity/

EN1078+A1:02/2013
EU 2016/425

etto[®]

Hamax AS
Vålerveien 159,
1599 Moss
Norway

Made in China

